


Etikettendrucker Pica II


Einlegen einer neuen Etikettenrolle (Thermodirekt)




1 Klappe (1) vom Etikettendrucker hochklappen.



2 den roten Hebel (2) gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Die schwarze Riffelrolle (3) mittig festhalten und nach links schieben. Diese löst sich dann aus dem Arretierungsloch (4) und klappt nach vorne auf.



3 neue Rolle einsetzen und das Etikettenband durch die beiden Kunststoffhalter (5) führen. Das Etikettenband wie oben dargestellt durchführen.



4 Das nach vorne geführte Etikettenband senkrecht hinter der geriffelten Rolle (6) und hinter die Metallstange (7) führen. Danach die Rolle (6) wieder nach links ziehen und im Loch fixieren.